



Yamaha YAS-209 Soundbar

Aktivieren-Deaktivieren der Standby-Ausschaltautomatik

Aktivieren der Standby-Ausschaltautomatik verhindert, dass das Gerät bei Nichtgebrauch eingeschaltet bleibt. Bei aktivierter Standby-Ausschaltautomatik schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und lässt sich wie folgt bearbeiten:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drücken und halten Sie diese beide Tasten mindestens 5 Sekunden lang:



3. Die Standby-Ausschaltautomatik wird aktiviert oder deaktiviert.
4. Nachdem die Anzeige die aktuelle Einstellung der Standby-Ausschaltautomatik des Geräts wie folgt angezeigt hat, wird das Gerät eingeschaltet.

