




iRobot Braava Jet M6

Neustart-Zurücksetzen

1. Halte die **CLEAN-Taste** am Roboter für **20 Sekunden** gedrückt



2. Lasse die Taste los. Der weiße Lichtring dreht sich jetzt im Uhrzeigersinn.



3. Es kann bis zu eineinhalb Minuten dauern, bis sich der Roboter wieder einschaltet.
4. Der Neustart ist abgeschlossen, wenn sich der Lichtring abschaltet.