



## Doro Primo 215

### Kurzwahl einstellen

1. Drücke **Menü**.
2. Navigiere zu **Telefonbuch** und drücke **OK**.
3. Wähle **Telefonbucheinstellungen**.
4. Navigiere zur Auswahl **Kurzwahl**.
5. Aktiviere die Kurzwahlfunktion, indem du den Status mit **OK** anwählst und dann **EIN** mit **OK** bestätigst.
6. Anschließend wählst du **Nummer einstellen**, drückst **OK** und dann **Bearbe...**, um den acht Speicherplätzen nacheinander Telefonnummern zuzuweisen.
7. Bestätige die Auswahl dabei jeweils mit **OK**.

---

#### 8. Kurzwahlnummer löschen

Einmal zugewiesene Telefonnummern kannst du löschen, indem du diese markierst, **Optionen** drückst und dann **Entfernen** wählst.