



## Silva Schneider CCD 16 Uhrenradio

### Uhrzeit einstellen

Stellt die Uhrzeit ein, wenn ihr das Uhrenradio erstmalig an das Stromnetz anschließt oder wenn das Uhrenradio vom Stromnetz getrennt war und ihr es erneut anschließt. Bei der Verwendung von Stützbatterien, braucht ihr die Einstellung der Uhrzeit nach einer Trennung vom Stromnetz nicht erneut vornehmen.

Geht beim Einstellen der Uhrzeit wie folgt vor:

1. Drückt die Taste **CLOCK/PROG.**

Im Display blinkt die Anzeige 12h bzw. 24h für die Auswahl der Zeitanzeige.



2. Wählt mit den Tasten **TUNE UP** und **TUNE DN** zwischen der 12h- und der 24h-Zeitanzeige.

Drückt die Taste **CLOCK/PROG.**, um die Auswahl zu bestätigen. Im Display blinkt die Stundenanzeige.



3. Stellt mit den Tasten **TUNE UP** und **TUNE DN** die Stunde ein.

Drückt die Taste **CLOCK/PROG.**, um die Auswahl zu bestätigen. Im Display blinkt die Minutenanzeige.

4. Stellt mit den Tasten **TUNE UP** und **TUNE DN** die Minuten ein.

Drückt die Taste **CLOCK/PROG.**, um die Auswahl zu bestätigen.

5. Die Uhrzeit ist eingestellt.