



## Inkbird ITH-20R

### Reset durchführen

1. Halten Sie die TX-Taste (5 Sekunden) des drahtlosen Fernsensors gedrückt, um die Synchronisierung zwischen dem drahtlosen Fernsensor und dem Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor zurückzusetzen.
2. Halten Sie die CH/R-Taste (5 Sekunden) des Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitors gedrückt, um die Synchronisierung zwischen dem Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor und allen drahtlosen Fernsensoren zurückzusetzen.
3. Nachdem der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor und der drahtlose Fernsensor synchronisiert wurden, wird der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor über einen längeren Zeitraum (ca. 10 Minuten oder länger) keine Datenaktualisierung vom drahtlosen Fernsensor des entsprechenden Kanals erhalten angezeigt.