



Technoline WS 6750

Alarm ein--ausschalten

Alarm A1: ist der Alarm von Montag bis Freitag.
Alarm A2: ist der Alarm von Samstag bis Sonntag.

1. Drücke die **“MODE”** Taste um von der Zeitanzeige in die A1-Anzeige zu wechseln.



2. Während der Anzeige der A1-Alarmzeit, drücke die **“-“** Taste, um den Alarm 1 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Alarmsymbol wird bei aktivem Alarm angezeigt.



3. Drücke die “**MODE**” Taste um den Alarm zu verlassen.



4. Während der Anzeige der A2-Alarmzeit, drücke die “-“ Taste, um den Alarm 2 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Alarmsymbol wird bei aktivem Alarm angezeigt.



5. Drücke die “**MODE**” Taste um den Alarm zu verlassen.

