



Monzana LILLY

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücke im TIME MODE den "S" Knopf.
Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Drücke nun den \vee Knopf am Leuchtenfuß, um die Stunde zu reduzieren, oder den \wedge Knopf, um die Stunde zu erhöhen.
3. Drücke zur Bestätigung erneut den "S" Knopf.
Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
4. Wiederhole die oben genannten Schritte, um Minute > Jahr > Monat einzustellen.
Kehre dann zurück in den TIME MODE.
5. Drücke im SETTING MODE den "M" Knopf, um den Einstellungsmodus zu beenden, oder der Modus wird automatisch nach einer Minute beendet, wenn keine Taste gedrückt wird.
6. Drücke im TIME MODE den \wedge Knopf, um die Uhrzeit von der 12- zur 24-Stunden Anzeige umzustellen.