



## AEG L76471PFL Waschmaschine

### Kindersicherung ein--ausschalten

Diese Option verhindert, dass Kinder mit dem Bedienfeld spielen.

1. Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten dieser Option **Temp. und U./Min.** gleichzeitig, bis die Anzeige aufleuchtet/erlischt:



Bedienungsanleitung24.de

- 
2. Sie können diese Option einschalten:

- Nach Drücken von Start/Pause: die Options- und Programmschalter sind verriegelt.
- Bevor Sie Start/Pause drücken: das Gerät kann nicht starten.

3. Bei eingeschalteter Kindersicherung lässt sich die Tür nicht schließen, damit Kinder oder Haustiere nicht in

der Trommel eingeschlossen werden können.

- Zum Einschalten der Kindersicherung drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, bis die Einkerbung horizontal ist.
- Zum Ausschalten der Kindersicherung drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, bis die Einkerbung vertikal ist.

