



Anker SoundCore Mini

Reset durchführen

Um den Anker SoundCore Mini zurückzusetzen, kannst du die folgenden Schritte ausprobieren:

1. Schalte den Lautsprecher aus, indem du den Ein- / Ausschalter gedrückt hältst.
2. Drücke und halte den "Play" / "Pause" -Button und den "Volume Up (Plus)" -Button gleichzeitig für etwa 5 Sekunden gedrückt.
3. Während du die Tasten gedrückt hältst, blinkt die LED-Anzeige abwechselnd blau und rot.
4. Lasse die Tasten los und schalte den Lautsprecher wieder ein.
5. Der SoundCore Mini wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.