



Bosch WVH30590

Kindersicherung aktivieren-deaktivieren

Du kannst den Wäschetrockner gegen ein versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern. Hierzu aktiviere nach Programmstart die Kindersicherung.

1. Aktivieren/deaktivieren

Wähle und drücke die Taste 5 (Fertig in) für 5 Sekunden lang.

2. Das Schlüssel-Symbol leuchtet im Anzeigefeld auf. Wenn das Tastensignal aktiviert ist, ertönt ein akustisches Signal.

- **Schlüssel leuchtet:** Kindersicherung aktiviert.
- **Schlüssel blinkt:** Kindersicherung ist aktiviert und der Programmwähler wurde verstellt. Um einen Programmabbruch zu vermeiden, stelle den Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurück. Das Symbol leuchtet wieder.

Hinweis: Die Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben, auch nachdem der Wäschetrockner ausgeschaltet wurde. Deaktiviere in diesem Fall die Kindersicherung vor dem Programmstart und aktiviere sie gegebenenfalls nach dem Programmstart erneut.