



BALDR Wetterstation B360W-B

Werksreset durchführen

1. Entferne alle Batterien des Sensors und der Haupteinheit.
2. Stelle den Außensensorkanal auf CH1.
3. Schalte das Hauptgerät ein und stelle den Kanal des Hauptgeräts auf CH1.
4. Dann den Sensor einschalten.
5. Platziere das Hauptgerät und den Außensensor nach dem Einschalten mindestens eine halbe Stunde lang an derselben Position, um eine starke Verbindung herzustellen.