



# Lenovo CT-X636F

## Netzwerk entfernen

Wenn du eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellst, werden Informationen zu diesem Netzwerk auf gespeichert. So löschst du diese Informationen:

1. Wähle **rechts unten** die Uhrzeit aus.
2. Wähle die **Einstellungen** aus.
3. Wähle im Abschnitt "**Netzwerk**" die Option **WLAN** aus.
4. Wähle **Bekannte Netzwerke** aus.
5. Suche das Netzwerk, das du entfernen möchtest, und wähle „**Mehr**“ und dann **Entfernen** aus.