



Bauknecht EW7F4 Waschmaschine

Rotes Schloss-Tür gesperrt

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren Öffnung der Gerätetür, wenn das rote Schloss-Symbol darauf hinweist, dass sie gesperrt ist. Dies ist wichtig, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden und die Tür sicher zu öffnen.

1. Das rote Schloss-Symbol zeigt an, dass die Gerätetür gesperrt ist.

Dies bedeutet, dass das Gerät gerade in einem Programm läuft und die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt wurde.



2. Um während eines laufenden Programms die Tür zu öffnen, suche die Taste **"START/PAUSE"** auf dem Bedienfeld deines Geräts.



3. Drücke die "START/PAUSE"-Taste. Dadurch wird der laufende Betrieb des Geräts angehalten bzw. pausiert.
4. Warte etwa **3 Minuten** oder solange, bis das Schloss-Symbol erlischt. Dies bedeutet, dass die Tür nun nicht mehr verriegelt ist und sicher geöffnet werden kann.
5. Nachdem das Schloss-Symbol erloschen ist, kannst du die Gerätetür öffnen, um beispielsweise Wäsche hinzuzufügen oder zu entnehmen.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, die Tür nur zu öffnen, wenn das Schloss-Symbol erloschen ist, um mögliche Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden. Das Warten auf das Erlöschen des Symbols gewährleistet die Sicherheit während des Betriebs deines Geräts.