



## Klarstein Amazonia 6

### Salzmenge einstellen

Um die Wasserhärte und die Spülsalzmenge für deinen Klarstein Amazonia 6 Geschirrspüler einzustellen, folge diesen einfachen Schritten. Dies ermöglicht es dem Geschirrspüler, die richtige Menge an Spülsalz für die Wasserqualität in deiner Region zu verwenden und somit optimale Spülergebnisse zu erzielen.

#### 1. Schalte den Geschirrspüler ein

Drücke dafür die Ein/Aus Taste.



#### 2. Tür schließen

Innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten der Geschirrspülmaschine schließe die Tür.

#### 3. Menü aufrufen

Halte die Start/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch gelangst du in das Menü zur Einstellung des Spülsalzes.



#### 4. Wasserhärte einstellen

Drücke mehrmals auf die Start/Pause-Taste, um die Wasserhärte in der folgenden Reihenfolge einzustellen:  
H1 > H2 > H3 > H4 > H5 > H6.

Wasserhärte		Enthärtereinstellung	Displayanzeige
°dH <sup>1</sup>	mmol/l <sup>2</sup>		
0-5	0-0.9	1	H1
6-11	1.0-2.0	2	H2
12-17	2.1-3.0	3	H3
18-22	3.1-4.0	4*	H4
23-34	4.1-6.1	5	H5
35-45	6.2-8.0	6	H6

#### 5. Eingabe beenden

Wenn du die richtige Wasserhärte für deine Region erreicht hast, stoppe das Drücken der Start/Pause-Taste.

#### 6. Abschluss

Nachdem du die Wasserhärte erfolgreich eingestellt hast, wird der Geschirrspüler die richtige Menge an Spülsalz während des Spülzyklus verwenden.

---

*Die Wasserhärte wird normalerweise in Graden deutscher Härte (°dH) gemessen. Du solltest die entsprechende Wasserhärte für deine Region kennen oder in den Unterlagen des Wasserversorgers nachsehen, um die richtige*

*Einstellung auszuwählen.*