



Klarstein Amazonia 6

Salzmenge einstellen

Um die Wasserhärte und die Spülsalzmenge für deinen Klarstein Amazonia 6 Geschirrspüler einzustellen, folge diesen einfachen Schritten. Dies ermöglicht es dem Geschirrspüler, die richtige Menge an Spülsalz für die Wasserqualität in deiner Region zu verwenden und somit optimale Spülergebnisse zu erzielen.

1. Schalte den Geschirrspüler ein

Drücke dafür die Ein/Aus Taste.



2. Tür schließen

Innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten der Geschirrspülmaschine schließe die Tür.

3. Menü aufrufen

Halte die Start/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch gelangst du in das Menü zur Einstellung des Spülsalzes.



4. Wasserhärte einstellen

Drücke mehrmals auf die Start/Pause-Taste, um die Wasserhärte in der folgenden Reihenfolge einzustellen:
H1 > H2 > H3 > H4 > H5 > H6.

Wasserhärte		Enthärtereinstellung	Displayanzeige
°dH ¹	mmol/l ²		
0-5	0-0.9	1	H1
6-11	1.0-2.0	2	H2
12-17	2.1-3.0	3	H3
18-22	3.1-4.0	4*	H4
23-34	4.1-6.1	5	H5
35-45	6.2-8.0	6	H6

5. Eingabe beenden

Wenn du die richtige Wasserhärte für deine Region erreicht hast, stoppe das Drücken der Start/Pause-Taste.

6. Abschluss

Nachdem du die Wasserhärte erfolgreich eingestellt hast, wird der Geschirrspüler die richtige Menge an Spülsalz während des Spülzyklus verwenden.

Die Wasserhärte wird normalerweise in Graden deutscher Härte (°dH) gemessen. Du solltest die entsprechende Wasserhärte für deine Region kennen oder in den Unterlagen des Wasserversorgers nachsehen, um die richtige

Einstellung auszuwählen.