



## simvalley XL-915 V2

### Klingelton einstellen

Einstellungen, die den Klingelton betreffen (Ton, Lautstärke etc) findet ihr im Hauptmenü unter **Einstellungen** → **Profile**

Hier stehen vier Profile zur Auswahl: **Allgemein**, **Lautlos**, **Gespräch** und **Draußen**. Das aktive Profil ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.

1. Wählt mit den Navigationstasten ein Profil aus und drückt die linke Softkey-Taste [LSK], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählt mit den Navigationstasten eine Option und drückt die [LSK]-Taste. Ihr habt die nachstehenden Möglichkeiten:

#### 3. "Aktivieren"

Damit aktiviert ihr das gewählte Profil.

#### 4. "Ändern"

Hier könnt ihr die Einstellungen des Profils anpassen.

Wählt eine Einstellung mit den Navigationstasten aus und drückt [LSK], um das Optionsmenü aufzurufen. Wählt "Ändern" und bestätigt mit [LSK], um die Einstellungsoptionen aufzurufen. Wählt mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigt sie mit der [LSK]-Taste.

Drückt die [LSK]-Taste, wenn sich der Cursor auf einem der Punkte 1-10 befindet, um die Einstellungen zu speichern.

#### 5. "Zurücksetzen"

Mit dieser Option könnt ihr das gewählte Profil auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Bestätigt die Auswahl mit der [LSK]-Taste.

---

**HINWEIS: Das Profil "Lautlos" kann nicht angepasst oder zurückgesetzt werden.**