

# STRONG SRT 7040



## Favoriten anzeigen

1. Drücke im normalen Anzeigemodus (kein Menümodus) die Taste FAV, um eine Liste deiner Lieblingssendungen anzuzeigen.
2. In der Favoritenliste kannst du mit ◀ ▶ zwischen den verfügbaren Favoritenlisten wechseln.
3. Wähle dein Lieblingsprogramm mit ▲ ▼ und drücke OK, um zu diesem Programm zu wechseln.
4. Jetzt kannst du im Anzeigemodus nur noch mit ▲ ▼ Kanäle aus der gewählten Favoritengruppe auswählen. Wenn du zur Hauptkanalliste wechseln möchtest, drücke im Anzeigemodus OK, dann ▶ ◀ und wähle **Alle TV**.