



De'Longhi Dinamica ECAM 350.55.B

Mengen einstellen

Die Kaffeemaschine wurde werkseitig für die Ausgabe von Standardmengen voreingestellt. Wenn du diese Mengen ändern und die direkt angewählten Getränke sowie die Getränke von DRINK MENU individuell einstellen möchtest, wie folgt vorgehen:

1. Drücke die Taste **Einstellungen**.



2. Die Auswahlpfeile drücken, bis zwischen den beiden gestrichelten Linien "Getränke programm." angezeigt wird.



3. Zur Bestätigung **OK** drücken: das Gerät zeigt ein Verzeichnis der Geräte, die individuell eingestellt werden können.



4. Die Auswahlpfeile drücken, bis das Getränk angezeigt wird, das individuell eingestellt werden soll: zur Bestätigung OK drücken.

5. Kaffeegetränke

Auf dem Display erscheint "Aroma programmieren": die Auswahlpfeile oder die Bohnen-Taste drücken, bis das gewünschte Aroma angewählt ist, und OK drücken. Auf dem Display erscheinen "Kaffee programmieren" und ein Balken, der sich während der Ausgabe allmählich füllt: sobald die gewünschte Menge erreicht ist, OK drücken.



6. Milchgetränke

Nachdem das Aroma gewählt wurde, erscheinen auf dem Display "Milch programmieren" und ein Balken, der sich mit fortschreitender Ausgabe allmählich füllt: sobald die gewünschte Menge erreicht ist, OK drücken. Das Gerät fährt nun mit der Kaffeezubereitung fort: OK drücken, um die Ausgabe abubrechen, sobald die gewünschte Kaffeemenge ausgegeben wurde.

7. Heißwasser

OK drücken. Die Ausgabe beginnt: sobald die gewünschte Menge erreicht ist, OK drücken.

8. "Parameter speichern?": um die Programmierung zu speichern, OK drücken (andernfalls ESC drücken).



9. "Param. gespeichert" (oder "Param. n. gespeichert"). Das Gerät kehrt auf betriebsbereit zurück.