



TV-Info-Quelle Easy Seniorenfernbedienung

Bedienungsanleitung

Vor der Inbetriebnahme stellen Sie bitte sicher, dass Sie 2 [AAA-Batterien](#) in die Lernfernbedienung eingelegt haben.

1. Vorbereitung

Halten Sie das Sendungsende der Originalfernbedienung auf das Empfangsende der Lernfernbedienung gerichtet. (Abstand 2cm-5cm)



2. Lernsystem aktivieren

Drücken Sie gleichzeitig die **POWER** und **CH ^** Tasten. Die LED wird anfangen konstant zu blinken, das Lernsystem ist aktiv.



3. Programmierung

Beginnen Sie mit der POWER Taste. Drücken Sie diese Taste der Lernfernbedienung, bis die LED aufhört zu blinken und durchgehend leuchtet. Lassen Sie dann die Taste los.



4. Drücken Sie diese Taste nun auch auf der Originalfernbedienung und halten Sie diese etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn die korrekten Daten empfangen werden, wird die LED schnell 3 mal blinken und dann wieder konstant leuchten. Lassen Sie dann die Taste der Originalfernbedienung los.



5. Um andere Tasten zu lernen, wiederholen Sie Schritt 3 und 4.

6. Beenden

Wenn das Lernen abgeschlossen ist, drücken Sie erneut gleichzeitig die **POWER** und **CH ^** Tasten, um den Lernmodus zu verlassen. Die LED erlischt.



Die Lernfernbedienung wird den Lernmodus verlassen, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Weitere hilfreiche Anleitungen:

▶ [Anleitung Batterietausch](#)

▶ [Programmieranleitung als Video](#)