



CasaSpirit DM-Z50

Aktivierung-Deaktivierung der Kindersicherung

Diese Funktion der Kindersicherung/Tastensperre ermöglicht es dir, die Bedienelemente des Gerätes temporär zu deaktivieren, sodass keine unbeabsichtigten Befehle ausgeführt werden können. Gleichzeitig bleiben die von dir programmierten Abläufe aktiv.

Im Folgenden zeige ich dir, wie du die Kindersicherung einfach aktivieren und deaktivieren kannst:

1. Tastenkombination Aktivierung

Halte die **SET- und OK-Taste** gleichzeitig für mehr als **3 Sekunden** gedrückt, bis im Display "LOC" erscheint.



2. Jetzt ist die Kindersicherung/Tastensperre aktiv.

3. Tastenkombination Deaktivierung

Halte erneut die **SET- und OK-Taste** gleichzeitig für mehr als **3 Sekunden** gedrückt, bis im Display die Anzeige "LOC" erlischt.

4. Jetzt ist die Kindersicherung/Tastensperre deaktiviert und das Gerät ist wieder voll bedienbar.