



Thomson 32HD3326

Shopmodus deaktivieren

1. Drücke die Menu-Taste auf der Fernbedienung.



2. Wähle **Einstellungen** > **System** > **Speicherort** und drücke **OK/** zum Bestätigen.

3. Drücke **▲/▼**, um den Speicherort **Home (Zuhause)** auszuwählen und drücke **OK** zum Bestätigen.



4. Drücke **Exit**, um das Menü zu schließen.



Gemäß der europäischen Verordnung 2009/125/EC wird das Fernsehgerät im Modus "Zuhause" automatisch in den Standby-Modus versetzt, falls innerhalb von 4 Stunden keine Bedienaktion erfolgt.

Wähle **Einstellungen > Zeit > Auto Standby** aus, um diese Funktion zu deaktivieren.