



USHINING 3C

Wecker aktivieren-deaktivieren

Die Weckfunktion können Sie wie folgt ändern:

1. Wählen Sie **MENU**.
2. Navigieren Sie mit den mittleren Pfeiltasten zu **WECKFUNKTION** und bestätigen mit Taste links **OK**.
3. Dort werden Ihnen 5 Weckfunktionen angezeigt.
4. Bei jeder kann man die Zeit einstellen und **EIN** oder **AUS** schalten.
5. Dazu die auf die gewünschte Weckfunktion und **OK** drücken, dann **SET > Alarm > OK**.
6. Zum Ausschalten: mit dem Pfeil auf **AUS** und nochmal mit **OK** bestätigen.