



Telefunken XH24AJ600V

Hotelmodus aktivieren-deaktivieren

Um den Hotelmodus zu aktivieren, folge diesen Schritten:

1. Schalte den Fernseher ein.
2. Drücke auf der Fernbedienung nacheinander die Tasten
MENU 7 9 3 5
3. Das Hotelmenü wird jetzt erscheinen.
4. Wähle nun die Option **Hotelmodus** und setze diese auf **Ein**, um den Modus zu aktivieren, oder auf **Aus**, um ihn auszuschalten.