



VR-Radio ZX-1685-675

Netzwerkverbindung herstellen

Nachstehende Anleitung führt dich durch die Netzwerkkonfiguration. Du hast hierzu verschiedene Optionen zur Auswahl.

Vorbereitung

- Schraube die Antenne an den Antennen-Anschluss und klappe sie aus.
- Schließe das Netzteil an den DC IN-Anschluss an und verbinde es mit einer Steckdose.
- Schalte das Gerät ein, indem du auf die On/Off-Taste drückst.

Router einstellen

Stelle sicher, dass dein Router eingeschaltet und für fremde Geräte sichtbar ist, damit dieser beim Scan gefunden werden kann.

1. Während die Begrüßung „Welcome“ im Display erscheint, sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Netzwerken.
2. Wähle dein Netzwerk mit den **Up- und Down-Tasten** aus.



3. Drücke die **Scan/Select-Taste** zur Bestätigung.



4. Navigiere mit den Rechts- und Links-Tasten zu den folgenden Optionen:



5. 1. Funknetz-Einstellung

- Wähle diese Option, wenn du ein WLAN-Netzwerk einrichten möchtest.
- Benutze die Up- und Down-Tasten, um das gewünschte Netzwerk auszuwählen und drücke die Scan/Select-Taste zur Bestätigung.
- Gib dein Passwort für das Netzwerk ein, indem du die Up- oder Down-Taste drückst, bis der gewünschte Buchstabe, die Zahl oder das Sonderzeichen erscheint. Springe dann mit der Rechts-Taste nach rechts und wiederhole den Vorgang. Gib so das ganze Passwort ein und drücke anschließend die Scan/Select-Taste zur Bestätigung.

6. 2. Funknetz (WPS PBC)

- Wähle diese Option, wenn du die WLAN-Verbindung per WPS (Wi-Fi Protected Setup) einrichten möchtest.
- Drücke innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste an deinem Router und das Netzwerk wird automatisch verbunden.

7. 3. Manuelle Konfiguration

- Wähle diese Option, wenn du alle Einstellungen wie DHCP und SSID manuell eingeben möchtest.

8. 4. Zurück oder Menü

Wähle diese Option, wenn du kein Netzwerk einrichten möchtest.

