



## clleylise Kinder Smartwatch

### PIN Eingabe-PIN deaktivieren

Viele Smartwatches, wie auch die clleylise, benötigen eine SIM-Karte, die **keinen** aktiven PIN-Code hat.

Nachstehende Schritte zeigen dir, wie du die PIN deaktivierst.

#### 1. SIM-Karte in Handy einlegen

- Entferne die SIM-Karte aus der Uhr.
- Lege die SIM-Karte in ein Handy ein. Überprüfe vorab, ob die Kartengröße in den SIM Slot passt.

2. Sobald du das Handy einschaltest, wird es dich nach dem PIN-Code der SIM-Karte fragen. Gib den aktuellen PIN-Code ein, um die SIM-Karte zu entsperren.

#### 3. Einstellungen für SIM-Karte öffnen

- Gehe in die Einstellungen des Handys.
- Suche nach den „SIM-Karten“ oder „Mobilfunknetz“-Einstellungen. Die genaue Bezeichnung kann je nach Hersteller und Betriebssystem unterschiedlich sein.

4. In den SIM-Karten-Einstellungen findest du die Option „SIM-PIN“ oder „PIN-Schutz“. Wähle dies aus.

#### 5. PIN-Code deaktivieren

- Schalte den PIN-Schutz aus, indem du den Regler auf „Aus“ oder „Deaktivieren“ stellst.
- Um die Deaktivierung zu bestätigen, musst du die aktuelle PIN noch einmal eingeben.

6. Nachdem der PIN-Code deaktiviert wurde, entferne die SIM-Karte aus dem Handy.

7. Lege die SIM-Karte nun wieder in die Smartwatch ein und starte die Uhr.

