



## MECHEER PM2

### kWh-Preis einstellen

Um deinen Stromverbrauch korrekt zu berechnen, musst du den aktuellen Preis pro Kilowattstunde (kWh) im Gerät eingeben.

So stellst du den Preis ein:

1. Halte die **COST** (Kosten)-Taste für so lange gedrückt, bis der Strompreis zurückgesetzt wird und die Anzeige 0,00 COST/KWH anzeigt.



2. Sobald sich der angezeigte Wert auf und ab bewegt, befindest du dich im Einstellungsmodus.

3. Drücke die **FUNCTION** Taste, um die Auswahl zu ändern.



4. Stelle mit Tasten **UP** und **DOWN** den gewünschten Preis ein.

- Einmaliges Drücken erhöht oder verringert den Wert nach dem Dezimalpunkt.
- Gedrückt halten beschleunigt die Änderung nach dem Dezimalpunkt und, nach etwa 10 Sekunden, vor dem Dezimalpunkt.



5. Drücke erneut die **FUNCTION** Taste, um zwischen den Ziffern zu wechseln. Verwende die **UP** und **DOWN** Tasten, um den Preis im Bereich 00.00 COST/KWH bis 99.99 COST/KWH einzustellen.



6. Wenn du alles eingegeben hast, drücke die **COST** Taste, um die Einstellungen zu speichern und zur LCD-Anzeige zurückzukehren.

