



Easyfone Prime-A7

SOS und GPS--eGPS-Einstellung

Allgemeine Informationen zu dieser Funktion

Die SOS-Funktion ist dafür gedacht, in Notfällen schnell Hilfe zu rufen. Wenn die große SOS-Taste gedrückt wird, ruft das Telefon automatisch vorher festgelegte Notfallkontakte an. Der Standort des Benutzers wird über die GPS-Funktion geteilt, damit die Person im Notfall schneller gefunden werden kann.

Beim Drücken der SOS-Taste passieren mehrere Dinge gleichzeitig:

-

Automatischer Notruf: Das Telefon wählt automatisch bis zu fünf vorher festgelegte Notfallkontakte. Diese werden nacheinander angerufen, bis jemand den Anruf entgegennimmt.

-

Standortmitteilung: Wenn die GPS-Funktion aktiviert ist, sendet das Telefon eine SMS mit den genauen GPS-Koordinaten an die Notfallkontakte.

-

Notfallnachricht: Neben dem Anruf wird auch eine Notfall-SMS an die hinterlegten Kontakte verschickt.

1. Einrichtung der SOS-Funktion

Die SOS-Funktion ist für Menschen entwickelt, die in Notfällen schnell Hilfe benötigen. Die Funktion kann durch einen gut sichtbaren, großen SOS-Knopf aktiviert werden, der sich an der Rückseite des Telefons befindet.

2. Öffne das "Menü".

3. Wähle den Punkt "SOS-Einstellungen" aus.

4. Hier kannst du die SOS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Zudem kannst du bis zu fünf Notfallkontakte eingeben, die angerufen werden sollen, und festlegen, ob eine Standortmitteilung gesendet werden soll.

5. Zudem gibt es die Option, die Dauer einzustellen, wie lange die SOS-Taste gedrückt werden muss, bevor sie aktiviert wird.

6. Einrichtung der GPS-/eGPS-Funktion

Die GPS-Funktion (bzw. eGPS – "enhanced GPS" oder "Assisted GPS") hilft den Standort des Benutzers genauer zu bestimmen, selbst wenn das GPS-Signal schwach ist.

Dies funktioniert anhand der Mobilfunknetze, die zusätzliche Standortinformationen liefern.

7. Öffne das "Menü".

8. Navigiere zu "Werkzeuge" und dann zu "GPS-Einstellungen".

9. Hier kannst du das GPS ein- oder ausschalten.

Bedienungsanleitung24.de