



Doro 2414

Uhrzeit einstellen (Sommer--Winterzeit)

Da das Doro 2414 keine automatische Anpassung an Sommer- und Winterzeit unterstützt, muss die Uhrzeit zweimal im Jahr manuell geändert werden – einmal beim Beginn der Sommerzeit und erneut beim Beginn der Winterzeit.

Nachstehende Schritte führen euch durch die Einstellung:

1. Menü öffnen

Drückt die Menütaste, um die Optionen anzuzeigen.



2. Einstellungen auswählen

Navigiert mit den Pfeiltasten zu "Einstellungen" und wählt "Datum & Uhrzeit" aus.



3. Hier könnt ihr nun die Stunden und Minuten ändern. Überprüft auch gleich, ob es sich im richtigen Format befindet. Sollte es das 12-Stunden Format anzeigen, könnt ihr es hier auf 24-Stunden Format ändern.

4. **Fertigstellung**

Wenn ihr eure Einstellung(en) getätigt habt, speichert die Eingaben und verlasst das Menü, indem ihr die Auflegen-Taste drückt.

