



Uleway G180

Lautlos aktivieren-deaktivieren

Um das Profil "Lautlos" zu aktivieren/deaktivieren, gehe wie folgt vor:

1. Menü öffnen

Drücke die linke untere Taste unterhalb des Displays, um das Menü aufzurufen.

2. Einstellungen auswählen

Navigiere mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt "Einstellungen" (als "Einst." abgekürzt) und bestätige mit der linken unteren Taste ("OK").

3. Profile auswählen

Wähle den Punkt "Profile" aus und bestätige erneut mit "OK".

4. Profil ändern

- Wähle ein entsprechendes Profil, z. B. "Allgemein" oder "Draußen", um den Lautlos-Modus zu verlassen.
- Wähle "Lautlos", um ihn auszuwählen.

Bestätige mit "OK".

5. Profil aktivieren

Wähle die Option "Aktivieren" und bestätige mit "OK".