



## Uleway G180

### Lautlos aktivieren-deaktivieren

Um das Profil "Lautlos" zu aktivieren/deaktivieren, gehe wie folgt vor:

#### 1. Menü öffnen

Drücke die linke untere Taste unterhalb des Displays, um das Menü aufzurufen.

#### 2. Einstellungen auswählen

Navigiere mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt "Einstellungen" (als "Einst." abgekürzt) und bestätige mit der linken unteren Taste ("OK").

#### 3. Profile auswählen

Wähle den Punkt "Profile" aus und bestätige erneut mit "OK".

#### 4. Profil ändern

- Wähle ein entsprechendes Profil, z. B. "Allgemein" oder "Draußen", um den Lautlos-Modus zu verlassen.
- Wähle "Lautlos", um ihn auszuwählen.

Bestätige mit "OK".

#### 5. Profil aktivieren

Wähle die Option "Aktivieren" und bestätige mit "OK".