



Samsung Crystal DU7179

Sender sortieren

Um die Sender auf deinem Samsung Crystal zu sortieren und zu verschieben, gehe wie folgt vor:

1. Drücke auf deiner Fernbedienung die **CH-List-Taste**, um die Senderliste aufzurufen.
2. Navigiere mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **Sender bearbeiten** und bestätige mit der **Eingabe-Taste**.
3. Markiere den Sender, den du verschieben möchtest, indem du ihn auswählst; ein Haken zeigt die Auswahl an.
4. Wähle die Option **Nummer ändern** und verschiebe den Sender mit den Pfeiltasten an die gewünschte Position oder gib die neue Programmnummer direkt über die Zifferntasten ein.
5. Bestätige die neue Position mit der **Eingabe-Taste**.
6. Wiederhole diesen Vorgang für alle Sender, die du neu anordnen möchtest.