



JVC UX-C25DAB

Sender speichern

So kannst du deine gewünschten Sender einprogrammieren:

1. Wähle zunächst den gewünschten Sender mit den **Tuning-Tasten (TUN+/-)** aus.



2. Drücke die Taste **PROG** (Memory) auf der Fernbedienung.

Im Display erscheint "P01" oder die nächste verfügbare Speicherplatznummer.



3. Verwende wieder die **Tuning-Tasten (TUN+/-)**, um den gewünschten Speicherplatz (z. B. P02, P03 usw.) auszuwählen.
4. Drücke erneut die **PROG** Taste, um den Sender auf dem gewählten Speicherplatz zu speichern.
Im Display wird eine kurze Bestätigung erscheinen.
5. Wiederhole die Schritte 1 bis 4 für jeden weiteren Sender, den du speichern möchtest.