



MECHEN M3

Auf Werkseinstellungen zurückzusetzen

Die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen ist eine hilfreiche Maßnahme, wenn Player beispielsweise unerwartete Probleme zeigt oder Einstellungen nicht mehr wie gewünscht funktionieren.

Dabei wird das Gerät in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich beim ersten Einschalten befand. Dies kann Softwarefehler beheben.

Bitte beachte, dass dabei alle gespeicherten Daten gelöscht werden.

1. Einstellungen öffnen

Navigiere im Hauptmenü zu "Einstellungen".

2. Werkseinstellungen auswählen

Scrolle ans Ende der Menüliste und wähle die Option "Werkseinstellungen".

3. Vorgang bestätigen

Wähle "Ja", um die Wiederherstellung der Werkseinstellungen zu bestätigen.