



Xoro HRS 8660

ARD HD manuell hinzufügen

Um den ARD HD-Sender manuell einzurichten, gehe wie folgt vor:

1. Drücke die **Menü**-Taste auf deiner Fernbedienung.
2. Navigiere zum Menüpunkt **Installation** bzw. **Einstellungen** und bestätige mit **OK**.
3. Wähle **Manueller Suchlauf/Transpondersuche** aus.
4. Gib die Empfangsparameter für ARD HD ein:
 - **Frequenz:** 11.494 MHz
 - **Polarisation:** Horizontal (H)
 - **Symbolrate:** 22.000 MSym/s
 - **FEC:** 2/3
5. Bestätige die Eingabe und starte den Suchlauf.