



## Doro Primo 413

### Direktwahltasten löschen

Um die Belegung der Direktwahltasten M1, M2 und M3 zu löschen, folge diesen Schritten:

1. Drücke die **Menütaste**.
2. Navigiere zum **Telefonbuch** und bestätige mit **OK**.
3. Wähle einen bestehenden Kontakt aus und drücke die **Optionen-Taste**.
4. Scrolle zu **Direktwahl belegen** und bestätige mit **OK**.
5. Wähle die gewünschte Direktwahltaste (M1, M2 oder M3) aus, drücke erneut auf **Optionen** und wähle **Entfernen**, um die Belegung zu löschen.