



Denver DVBS-207HD

Sender sortieren-verschieben

Hinweis: Stelle sicher, dass die LCN-Funktion deaktiviert ist, um eine manuelle Sortierung zu ermöglichen: Drücke die "Menü"-Taste auf der Fernbedienung und öffne den Bereich "Installation". Navigiere zur Option "LCN" und stelle sie auf "Aus" / "Deaktiviert".

Um die Senderliste zu sortieren und Sender zu verschieben, gehe wie folgt vor:

1. Menü öffnen

Drücke die "MENU"-Taste auf der Fernbedienung.



2. Sender bearbeiten

Navigiere zu "Kanäle verwalten" und wähle dort "Sender bearbeiten" aus.

3. Passwort eingeben

Gib das Standard-Passwort 000000 mit den Zifferntasten ein.



4. Sender auswählen

Markiere den gewünschten Sender und drücke die "ROTE" Taste. Ein "VERSCHIEBEN"-Symbol erscheint.



5. Position festlegen

Verwende die Pfeiltasten des Steuerkreuzes, um den Sender an die gewünschte Position zu bewegen.



6. Bestätige mit der "OK"-Taste.



7. Wiederhole diesen Vorgang für alle Sender, die du sortieren möchtest.