



DOOGEE V40 Pro

Seitentaste belegen

Um die Funktion der Seitentaste anzupassen, gehe wie folgt vor:

1. Tippe auf das **Zahnrad-Symbol** auf deinem Startbildschirm oder in der App-Übersicht, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Scrolle nach unten und wähle den Menüpunkt **Schnelltaste** aus.
3. In diesem Menü kannst du festlegen, welche Aktion beim Drücken des linken Knopfes ausgeführt werden soll.
Du kannst beispielsweise eine App starten, die Taschenlampe einschalten oder die Kamera öffnen.

Beachte, dass die genauen Bezeichnungen der Menüpunkte je nach Softwareversion leicht variieren können.