



## DOOGEE V40 Pro

### Seitentaste belegen

Um die Funktion der Seitentaste anzupassen, gehe wie folgt vor:

1. Tippe auf das **Zahnrad-Symbol** auf deinem Startbildschirm oder in der App-Übersicht, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Scrolle nach unten und wähle den Menüpunkt **Schnelltaste** aus.
3. In diesem Menü kannst du festlegen, welche Aktion beim Drücken des linken Knopfes ausgeführt werden soll.  
Du kannst beispielsweise eine App starten, die Taschenlampe einschalten oder die Kamera öffnen.

*Beachte, dass die genauen Bezeichnungen der Menüpunkte je nach Softwareversion leicht variieren können.*