



Samsung K5579

Sendungen aufnehmen - bearbeiten - löschen

Verwenden der Optionen für sofortige und programmierte Aufnahmen im Fenster „TV-Programm“

Wählen Sie im TV-Programm eine laufende Sendung aus und halten Sie dann die Auswahl Taste gedrückt. Sie können Aufnahmen wählen, um die Aufnahme zu starten. Wählen Sie darüber hinaus eine ausgestrahlte Sendung und halten Sie die Auswahl Taste gedrückt. Sie können Aufnahme programmieren wählen, um die Aufnahme zu programmieren.

Verwenden der Optionen für sofortige und programmierte Aufnahmen aus den Programminformationen

Drücken Sie beim Fernsehen die Auswahl Taste, um das Fenster mit den Programminformationen anzuzeigen. Sie können das Programm aufnehmen, indem Sie, während das Fenster mit den Programminformationen angezeigt wird, die Auswahl Taste gedrückt halten und dann Aufnahmen wählen. Verwenden Sie die Richtungstaste nach links oder rechts, um eine ausgestrahlte Sendung zu wählen. Halten Sie dann die Auswahl Taste gedrückt. Durch Auswahl von Timeshift können Sie die Aufnahme programmieren programmieren.

1. Programmieren einer Aufnahme für einen bestimmten Termin (Datum und Uhrzeit)

[?] → Live TV → Progr.-Manager oder Aufnahmen → Programmiert → Aufnahme programmieren

2. Verwalten der Liste der programmierten Aufnahmen

[?] → Live TV → Progr.-Manager oder Aufnahmen → Programmiert → Bearb.

3. Löschen einer programmierten Aufnahme

[?] → Live TV → Progr.-Manager oder Aufnahmen → Programmiert → Entfernen

4. Anzeigen aufgenommener Sendungen

[?] → Live TV → Progr.-Manager oder Aufnahmen → Aufgenommen

Wählen Sie aus der Liste die Datei mit der Aufnahme aus. Diese Datei wird wiedergegeben.

[?] = Haus-Taste