

Grundig 49 GFW 6628

Manuelle Wlan Verbindung

- 1. Drücke die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2. Blättere mit den Pfeiltasten zu Einstellungen und drücke OK.
- 3. Blätter mit den Pfeiltasten < / > zu Netzwerk und bestätige mit V
- 4. Zeile Netzwerk wählen mit V wählen und mit OK bestätigen.

					10 100 1000			
	Bild	Ton	Quelle	TV	Netzwerk	Timerliste	Jugendschutz	
	Verbindungstyp ändern					Kabellos		
	WLAN						Ein	
	Netzwerk wählen Netzwerkkonfiguration					N/A Manuell		
	Wake-on-LAN				Aus			
	IP Adresse					192.168.000.200		
Verbinden 🗂 Tasten 🔅 Wählen 😤 Eingabemodus					emodus	BACK - Zurück		FXITI- Beer

5. Nun das neue Netzwerk wählen und die neuen Daten eingeben und speichern.