

Alcatel 2019

Uhrzeit einstellen

Das Alcatel 2019 bietet eine einfache Benutzeroberfläche. Die Uhrzeit-Einstellung ist direkt über das Menü zugänglich, und du kannst die Uhrzeit nach Bedarf anpassen.

1. Hauptmenü aufrufen

Drücke auf deinem Gerät die Menü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.

2. Einstellungen auswählen

Navigiere mit den Pfeiltasten zu den Einstellungen und wähle diesen Menüpunkt aus.

3. Datum & Uhrzeit

Im Einstellungsmenü findest du die Option Datum & Uhrzeit. Wähle diesen Punkt aus, um die Zeiteinstellungen zu öffnen.

4. Uhrzeit einstellen

Wähle die manuelle Zeiteinstellung und passe die Stunden und Minuten nach deinem Wunsch an.

5. Einstellung speichern

Nachdem du die richtige Uhrzeit eingestellt hast, bestätige die Eingabe, um die Änderungen zu speichern.