

## Apple iPhone SE (2022)

## Bildschirm automatisch ausschalten

Die Funktion **Automatische Sperre** regelt, wann sich der Bildschirm bei Inaktivität ausschaltet. Das kannst du in den Einstellungen anpassen.

- 1. Öffne die Einstellungen-App auf deinem iPhone.
- 2. Scrolle nach unten und tippe auf Anzeige & Helligkeit.



3. Schau nach der Option \* Automatische Sperre und tippe darauf.

ZUFUCK Anzeli	30 0 1 1011 311010
Textgröße	>
Fetter Text	0
HELLIGKEIT	
True Tone	
Das iPhone-Display Umgebungsbeleuch Farben in verschiede erscheinen.	wird automatisch an die tung angepasst, sodass enen Umgebungen einheitlich
Night Shift	23:00 bis 08:00 >
Night Shift Automatische Sp	23:00 bis 08:00 >
Night Shift Automatische Sp Beim Anheben a	23:00 bis 08:00 > perre 30 Sekunden > ktivieren
Night Shift Automatische Sp Beim Anheben a DISPLAY	23:00 bis 08:00 > berre 30 Sekunden > ktivieren
Night Shift Automatische Sp Beim Anheben a DISPLAY Anzeigezoom	23:00 bis 08:00 > berre 30 Sekunden > ktivieren

4. Wähle die gewünschte Zeit aus, z. B. 30 Sekunden oder 1 Minute.

<b>〈</b> Zurück	Automatische Sperr	re
30 Seku	unden	$\checkmark$
1 Minute	Э	
2 Minute	en nunasanleitur	
3 Minute	en	
4 Minute	en	
5 Minute	en	
Nie		

5. Drücke auf den Zurück-Pfeil oder verlasse die Einstellungen.

Ab jetzt schaltet sich der Bildschirm nach der eingestellten Zeit aus, wenn das iPhone nicht benutzt wird.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.