



Cubot Note S

Hard Reset durchführen

Bei diesem Vorgehen werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht und auch alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.

1. Halte die **Power** Taste ein paar Sekunden gedrückt, um das Handy auszuschalten.



2. Halte nun die **Volume +** und **Power** Taste ein paar Sekunden gedrückt.

Lasse alle Tasten los, wenn das Display sich mit einem dunklen Hintergrund und heller Schrift einschaltet.
Drückt nun einmal die **Volume -** Taste

HINWEIS: Fährt das Handy normal hoch, beginnt wieder mit Schritt 1!



3. Ihr solltet nun dieses Menü vor euch sehen. Wenn nicht, drückt noch einmal die **Volume +** Taste.

Nutzt zum Blättern die **Volume +** Taste und blättert zu **wipe data/factory reset**. Bestätigt den Punkt mit der ****Power** Taste.



4. Blättert zum Punkt **Yes**

delete all user data und bestätigt wieder mit der Power Taste.



5. Wenn der Wiederherstellungsmodus erneut angezeigt wird, wähle **reboot system now** mit der Power Taste.



Habt ihr alle Schritte korrekt ausgeführt, startet das Handy jetzt neu. Dies kann einige Minuten dauern und ist völlig normal.

Euer Handy befindet sich nun im Auslieferungszustand und ihr könnt es neu einrichten.