



Cubot J3

Rückdeckel entfernen

Um SIM Karte und Akku in das CUBOT J3 einlegen, bzw. den Akkuschutz entfernen zu können, müsst ihr das Akkufach zuerst öffnen. Dazu muss der Rückdeckel entfernt werden. Wie das geht, zeigen wir euch hier:

1. An der unteren Ecke des Smartphones findet ihr eine eingelassene Rille.



2. Am besten dreht ihr das Smartphone um, sodass ihr die untere Seite nun oben habt. Greift jetzt mit dem Daumnagel in die Rille.



3. Lockert den Deckel vom Gehäuse.



4. Jetzt könnt ihr den Rückdeckel einfach abnehmen.



5. An den Akkukontakten befindet sich eine Schutzfolie.



6. Entnehmt den Akku und entfernt die Schutzfolie. Setzt den Akku wieder ein. Ihr könnt das Smartphone jetzt ganz normal aufladen und benutzen.

