



XGODY Mate 20

Speicher- und SIM Karte(n) einsetzen

1. Schaltet das Handy aus und nehmt euch die mitgelieferte SIM Nadel zur Hand.
-

Solltet ihr diese nicht haben, könnt ihr auch einen anderen Gegenstand benutzen, z. B. eine aufgebogene Büroklammer (unbeschichtet, da beschichtete zu dick sein könnten), eine Nadel oder auch eine Reißzwecke.



2. An der linken Seite des Handys befindet sich ein kleines Loch.



3. Stecht mit der SIM Nadel in das Loch, um den Halter für die Karten entnehmen zu können.



4. Der Halter kommt ein Stück heraus und ihr könnt ihn entnehmen.



5. Bestückt den Halter mit euren Karten.
Ihr habt folgende Möglichkeit:

- Eine SIM Karte und eine Speicherkarte
oder
- Zwei SIM Karten.



6. Schiebt den bestückten Halter wieder zurück ins Handy und drückt ihn ein, bis dieser bündig mit dem Handygehäuse abschließt.

