



## SG900 GPS Drone

### Propellerschutz montieren

1. Um den Propellerschutz montieren zu können, muss zuerst dieses Adapter Stück entfernt werden.



2. Drehe dazu die Drohne um und entferne zuerst die eine...



3. ...und dann die andere Schraube.



4. Nun hebst du den oberen Teil der Propellerhalterung ein Stück an, bis eine "Lücke" entsteht.



5. Jetzt kannst du das Adapter Stück einfach heraus nehmen.



6. An der Halterung des Propellers hast du nun ein Fach.



7. Hier steckst du den Propellerschutz jetzt ein. Achte auf die korrekte Lage.



8. Wenn der Propellerschutz richtig eingesetzt ist, schraubst du erst wieder die eine Schraube...



9. ...und dann die zweite Schraube ein und ziehst beide fest.



10. Diesen Vorgang wiederholst du, bis du an allen vier Armen den Propellerschutz montiert hast.

Die Adapter Stücke lege beiseite und bewahre sie auf, falls du den Schutz einmal demontieren möchtest.

