



Thule VeloSpace XT 2-3

Kennzeichen befestigen

Das Kennzeichen beim Thule VeloSpace XT2 oder XT3 kann mit den mitgelieferten Klemmen montiert werden. Diese befinden sich ziemlich unscheinbar am Fahrradträger selbst und müssen ausgebrochen werden.

Folgende Schritte sind zur Montage des Kennzeichens notwendig:

1. Am besten ihr legt zuerst euren neuen Fahrradträger mit dem Kennzeichen nach unten auf eine glatte Oberfläche. Ich habe dazu die Verpackung des Trägers genommen. Auf Asphalt o. ä. besteht die Gefahr, dass ihr das Material verkratzt. Guckt einfach, dass ihr etwas passendes verwendet.



2. Hier seht ihr die Klemmen/Clipse, die ihr herausbrechen müsst. Das geht am besten durch Drehen. Ein paar mal hin und her und sie lösen sich vom Plastik. Insgesamt sind 3 Klemmen vorhanden (rot eingerahmt).



3. Anschließend könnt ihr den Fahrradträger normal aufstellen oder auch an der Anhängerkupplung befestigen. Wichtig ist halt, dass ihr die Clipse habt, die ihr im nächsten Schritt zur Befestigung benötigt. Ihr seht am Kennzeichen schon die entsprechenden Öffnungen.



4. Jetzt stellt ihr euer Kennzeichen in die Haltung. Unten werden Sie von dem Vorsprung gehalten. Oben seht ihr jetzt die Öffnungen für eure Klemmen. Die Klemmen clippt ihr jetzt wie auf dem Bild zu sehen in die Öffnungen. Diese rasten vollständig ein.



Voila! Das Kennzeichen ist jetzt am Fahrradträger befestigt. Ich würde euch noch empfehlen, dass ihr euch für ein paar Euro bei Ebay oder Amazon ein Kennzeichen für euren Fahrradträger machen lasst. Das erspart euch das lästige Umstecken. Die Kosten dafür betragen ca. 10 Euro, aber ihr spart euch eine Menge Zeit. PS: Die Klemmen können auch einzeln bei Ebay bestellt werden, falls sie mal verloren gehen.