



## realme 8i

### Anonyme Anrufe unter Android blockieren

Die gängigste Methode, um unbekannte Anrufe auf Android Geräten zu sperren, ist der Weg über die Telefon- bzw. Kontakte-App. Bedenke, dass das bei jedem Hersteller etwas anders aussehen kann.

1. Öffne die **Telefon-App** und klicke rechts oben auf die **drei senkrechten Menüpunkte**.
2. Daraufhin öffnet sich ein weiteres Auswahlfenster.
3. Tippe hier auf **Einstellungen**.
4. Unter dem Abschnitt **Anrufeinstellungen** wählst du nun das Feld **Nummern sperren** aus.
5. Zuletzt muss der Schieberegler ganz oben aktiviert werden.
6. Darunter lassen sich im Übrigen auch einzelne Telefonnummern eintippen, die blockiert werden sollen.