



Eden 901 Futterautomat

Einstellung der Uhrzeit

Der Automat verfügt über eine einfache und intuitive Programmierung, die in zwei Phasen erfolgt. Einstellung der Uhrzeit und Programmierung der verschiedenen Fütterungen im Laufe des Tages, sowie Einstellung der Anzahl von Rationen pro Fütterung. Unter Ration versteht sich die durch eine Drehung des Behälters ausgegebene Futtermenge.

So wird die Uhrzeit eingestellt:

1. Beim Einlegen der Batterien erscheint 00:00 auf dem Display. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Stundenanzeige mit den Tasten + und – einstellen und mit der Set-Taste abspeichern.
3. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Minutenanzeige mit den Tasten + und – einstellen und mit der Set-Taste abspeichern.
4. Daraufhin blinken die beiden Punkte und die Uhr beginnt zu funktionieren.
5. Um die Uhrzeit später einzustellen, die Tasten + und – zusammen drücken.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung der Uhrzeit und Programmierung der Fütterungen findet man im geteilten Handbuch des EDEN Futterautomaten.