



Honor 5C

Lautstärke des Wecker einstellen

Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte um die Lautstärke Ihres Smartphone-Weckers einzustellen:

1. Öffne die Einstellungen
2. Ton & Benachrichtigungen antippen
3. Ändere die Weckerlautstärke

Bedienungsanleitung24.de